

Phần 2: Giải quyết Sự cố Kỹ thuật Đơn giản với AI (45 phút)

Nhiệm vụ 2.1: Xử lý sự cố kết nối Wi-Fi

Các bước AI đề xuất : Bật/Tắt wifi

Khởi động lại Router Wifi & Laptop

Cài đặt lại Drive Wifi

Các bước tiến hành

Cách 1: Tắt wifi rồi bật lại: Nhấn tổ hợp phím Fn + F2

Cách 2: Khởi động lại Router Wi-Fi & Laptop: Rút nguồn Router/Modem khoảng 30 giây rồi cắm lại. Đồng thời khởi động lại (Restart) máy tính

_ Làm mới địa chỉ IP và Reset cấu hình mạng :

Bước 1: Nhấn phím windows , gõ “cmd” , chọn “run as administrator.”

Bước 2: Nhập lần lượt các câu lệnh

`netsh winsock reset`

`netsh int ip reset`

`ipconfig /release`

`ipconfig /renew`

`ipconfig /flushdns`

Administrator: Command Prompt

```
Microsoft Windows [Version 10.0.16299.726]  
(c) 2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.  
  
C:\Windows\system32> netsh winsock reset  
  
Sucessfully reset the Winsock Catalog.  
You must restart the computer in order to complete the reset.  
  
C:\Windows\system32> _
```

Bước 3 : Khởi động lại máy tính

Cách 3:Cài đặt lại Drive Wifi

Nhấn tổ hợp win + X , chọn Device Manager.

Mở rộng mục Network adapters.

Nhấn chuột phải vào card Wi-Fi

Chọn Uninstall device.

Chọn Uninstall

Khởi động lại máy tính

Kết quả thực hiện : Wifi đã được khắc phục lỗi .Quá trình khắc phục có những thao tác đơn giản và an toàn với người sử dụng. Không làm gián đoạn đến dữ liệu , giúp hạn chế được gửi go